

GUARDABARROS TRASERO ADAPTABLE A BMW G650GS 11'-
REAR HUGGER ADAPTABLE TO BMW G650GS 11'-
REF:5925



INSTRUCCIONES DE MONTAJE/INSTRUCTIONS TO ASSEMBLE

- 1 Desmontar el cubrecadenas original. *Dismount the original chainguard.*
- 2 Montar el herraje(1) suministrado tal y como indica el croquis adjunto (se suministra espuma adhesiva para colocar en el interior de la brida, como protección del basculante) . *Mount the hardware (1) supplied as the figure below shows (it is supplied adhesive foam to place in the interior of the bridle as a protection of the swing arm)*
- 3 Montar los silenblocks(5) en el guardabarros. *Mount the wellnuts (5) on the rear hugger.*
- 4 Fijar el guardabarros usando los tornillos M6x15 (2) suministrados. Ajustar mediante la regulación que ofrece el herraje. *Tight the rear hugger using the M6x15 (2) screws supplied. Adjust it through the regulation that the hardware offer.*
- 5 Vigilar periódicamente el apriete de las fijaciones. *Check them periodically, and tighten the fixations.*
- 6 En caso de que su motocicleta monte otros accesorios, comprobar que no interfieran con el guardabarros. *In case your motorcycle has other accessories, observe that it does not interfere with the hugger.*

Material suministrado para el montaje en la motocicleta:

Material supplied to assemble the hugger:

POS.	DENOMINACIÓN / DESCRIPTION		CANT. / QTT.
1	Herraje	Hardware	1
2	Tornillo M6x15 DIN1001 c/negro	Black M6x15 screw DIN1001	5
3	Tornillo M6x10 DIN1001 c/negro	Black M6x10 screw DIN1001	1
4	Tuercas M6 DIN6923	M6 Nut DIN6923	2
5	Silenblocks	Wellnuts	4
6	Tuercas enjaulada M6	M6 insidenuts	2
7	Espuma adhesiva	Adhesive foam	1

