


ATTACCHI SPECIFICI PER - SPECIFIC FITTING KIT FOR
 KIT DE MONTAGE SPECIFIQUE POUR - SPEZIFISCHER MONTAGEKIT FÜR
 ANCLAJE ESPECÍFICO PARA

APRILIA SPORTCITY ONE
 50 - 125cc ('08 - '09)

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS
 INSTRUCCIONES DE MONTAJE - BAUANLEITUNG - INSTRUCCIONES DE MONTAJE

<p>1</p>  <p>SUPPORTO SUPPORT SUPPORT HALTERUNG SOPORTE</p> <p>Q.TY n.2(Dx-Sx)</p>	<p>2</p>  <p>FISHER Ø18x30mm RIB. 15x13, foro Ø8,5 V568 EXPANDING TUBE INSERT CHEVILLE ELASTISCHER ROHREINSATZ TACO</p> <p>Q.TY n.2</p>	<p>3</p>  <p>CONO FILETTATO Ø15x13mm M8 V376 THREADED CONE CONE FILETE KEGEL GEWINDE CONO ROSCADO</p> <p>Q.TY n.2</p>	<p>4</p>  <p>RONDELLA Ø8x20mm WASHER Ø8x20mm RONDELLE Ø8x20mm SCHEIBE Ø8x20mm ARANDELA Ø8x20mm</p> <p>Q.TY n.2</p>	<p>5</p>  <p>VITE TCEI M8x80mm SCREW VIS SCHRAUBE TORNILLO</p> <p>Q.TY n.2</p>	<p>6</p>  <p>VITE TBEI M6x30mm SCREW VIS SCHRAUBE TORNILLO</p> <p>Q.TY n.4</p>
<p>7</p>  <p>DISTANZIALE Ø10x6mm Foro 6mm, V1862 SPACER ENTRETÔISE DISTANZSTÜCK DISTANCIADOR</p> <p>Q.TY n.4</p>	<p>8</p>  <p>GOMMINO Z1857 FAIRLEADER CHAUMARD GUMMI GOMA</p> <p>Q.TY n.4</p>	<p>9</p>  <p>GOMMINO Z1858 FAIRLEADER CHAUMARD GUMMI GOMA</p> <p>Q.TY n.4</p>	<p>10</p>  <p>BOCCOLA DI RITENZIONE Z1861 PLASTIC BUSH DOUILLE PLASTIQUE PLASTIK BÜCHSE CASQUILLO</p> <p>Q.TY n.4</p>	<p>11</p>  <p>DADO A.B. M6 FLANGIATO BOLT M6 ECROU M6 MUTTER M6 TUERCA M6</p> <p>Q.TY n.4</p>	<p>12</p>  <p>Q.TY n.-</p>

